

La fonction principale des arêtes de poisson est de fournir un soutien longitudinal et de façonner des silhouettes de vêtements spécifiques. Ils gardent le tissu net, lisse et sans affaissement tout en conservant les courbes prévues par le design. Couramment utilisés dans les coutures latérales, les lignes princesse et les coutures centrales sur le devant des bodys, robes et robes de mariée, ils empêchent le tissu de former des plis horizontaux pendant les mouvements du corps, garantissant ainsi des lignes nettes et fluides. Dans les sections corset, les lignes princesse et les ceintures, ils constituent des accessoires clés pour maintenir une silhouette parfaite du haut du corps.